

Bedienungsanleitung für Verdampfer

**MG Wesel GmbH
Am Schornacker 105A
46485 Wesel, Deutschland**

Gebrauchsinformation

Vielen Dank für den Kauf dieses Markenproduktes. Dieses Produkt ist für das Verdampfen und Inhalieren von eLiquid bestimmt.

eLiquid kann gegebenenfalls nikotinhalzig sein, bitte beachten Sie die Warnhinweise des von Ihnen verwendeten eLiquids.

Befüllen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung und laden den Akku gemäß Anleitung auf.

Nachfüllen

Öffnen: Entfernen Sie den Silikonstopfen (bei Pods) oder den oberen Verschluss (Tanks), um die Einfüllöffnung freizulegen.

Befüllen: Die Nachfüllöffnung ist kompatibel zu Nachfüllbehältern mit einem Ausgießdurchmesser von maximal 3 mm.

Füllen Sie das eLiquid bis zur MAX-Markierung.

Schließen: Setzen Sie den Silikonstopfen korrekt ein oder schrauben Sie den oberen Verschluss auf, um Beschädigungen oder Auslaufen zu vermeiden.

Laden

Wechsel-Akku: Entnehmen Sie die Akkus und laden Sie sie nur in geeigneten Ladegeräten unter Aufsicht.

Interner Akku: Laden Sie das Gerät nur über den USB-C-Anschluss mit einem geeigneten Ladegerät.

Wichtig: Verwenden Sie nur Akkus mit einem Entladestrom von über 25A.

Betrieb

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie den großen Taster fünfmal innerhalb von zwei Sekunden, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Inhalation: Ziehen Sie leicht und gleichmäßig am Mundstück oder drücken Sie den Feuertaster während des Ziehens.

Reinigung: Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten, fusselreien Tuch. Nicht unter fließendem Wasser reinigen.

Sicherheitshinweise

Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Feuchtigkeit und mechanischer Einwirkung.

Verwenden Sie nur Original-Ladegeräte und Zubehör.

Lassen Sie das Gerät beim Betrieb oder Laden nicht unbeaufsichtigt.

Halten Sie das Gerät von Kindern und Jugendlichen fern.

Nicht verwenden bei:

- Schwangerschaft oder Stillzeit
- Allergien gegen Inhaltsstoffe
- Herzkreislauf- oder Atemwegserkrankungen
- Nieren-, Lebererkrankungen oder Schlaganfällen

Entsorgung

Elektrogeräte und Akkus müssen getrennt entsorgt werden. Nutzen Sie spezielle Sammelstellen oder Rückgabemöglichkeiten.

Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.

CE-Konformität

Das Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien und trägt das CE-Zeichen.

MG Wesel GmbH

Am Schornacker 105A

46485 Wesel, Deutschland